

# NEAV

## NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY REGULOWANY



W przypadku gdy kąt instalacyjny jest większy niż  $90^\circ$  konieczne jest odcięcie pozostałości widocznej po stronie wewnętrznej złożonego elementu NEAV-2

Obie części składające się na NEAV rozkładają się tworząc zawias na dwóch punktach połączenia



Po obcięciu i zredukowaniu szerokości, obydwie części zewnętrznego narożnika regulowanego mogą być zmontowane ponownie



Układ NEAV po przekształceniach w przypadku gdy kąt instalacyjny jest większy niż  $90^\circ$

W przypadku gdy kąt instalacyjny jest mniejszy niż  $90^\circ$ , nie jest potrzebna żadna interwencja